

## Работа с дистанционното

Бутон за включване и изключване на устройството

Прелистване на цели предавания  
Прелистване с дни в EPG.

Спиране на пауза

Основно меню (Изход от ТВ приложението)  
Възможност да изберете друго инсталирано приложение.

Списък с канали

Връщане на предходен канал.

Зона с бутони за обучение

Електронен програмен справочник (EPG)

Увеличаване и намаляване на звука

Многофункционални бутони:  
- извежда каналната листа на екрана  
- бутон за връщане в предходно меню

Многофункционални бутони:  
- Превключва канали  
▲ напред и ▼ назад  
- Превъртане на предаването  
◀ назад и ▶ напред по секунди  
- Навигация в менютата  
- Бутон OK за потвърждаване

Телевизионен архив

