

Самообучаващо се дистанционно управление

Дистанционното управление на приемника може да придобие основните функции на дистанционното управление на телевизора. По този начин ще управлявате и двете устройства само с едно дистанционно. Това може да направите чрез оградените сини бутони на дистанционното управление на приемника.

Петте бутона, които контролират телевизора:



ВКЛЮЧВАНЕ /
ИЗКЛЮЧВАНЕ

Инструкция за обучение на бутони

1. Натиснете и задръжте за 3 секунди синия SET бутон, докато LED индикатора започне да свети по-силно.
2. Настройте бутона, който желаете да обучите (от бутоните в синьо). LED индикаторът започва да мига.
3. Поставете двете дистанционни едно срещу друго на разстояние 3-5 мм., след което натиснете обучаващия бутон на предаващото дистанционно управление.
4. След като LED индикаторът премигне 3 пъти натиснете SET бутон за завършване на обучението на бутона и можете да изберете друг бутон за обучение.
5. Ако обучението не се получи, LED индикаторът премигва 5 пъти. В този случай трябва да повторите точки от 1 до 4.
6. Когато приключите с обучението, натиснете SET бутон, за да излезете от режима за обучение. LED индикаторът ще изгасне.



РЪКОВОДСТВО на потребителя

ИНТЕРАКТИВНА IP ТЕЛЕВИЗИЯ



Потребител / User

Парола / Password

Инструкция Инсталирай сам

Технически изисквания и необходимо оборудване:

- Активна Интернет услуга от Телнет ООД
- Клиентски рутер (препоръчително среден или висок клас)
- Телевизор с HDMI вход
- Мрежови LAN кабел (препоръчителна свързаност)
- Ел. захранване

1. Преди да започнете с монтирането на приемника, моля прочетете внимателно инструкцията.
2. Разпаковайте и поставете приемника на удобно място в близост до Вашия телевизор.

3. Ако ползвате кабел, включете единия край на LAN кабела в приемника, а другия в свободен изход на рутера. (Ако ползвате WiFi, след включване на приемника влезте в Меню - Настройки на мрежата - WiFi - WiFi device - включено и изберете мрежа.)

4. Включете единия край на HDMI кабела от комплекта в приемника, а другия в телевизора.

5. Включете единия край на захранващия кабел в приемника /DC 5V/, а другия - в контакта на електрическата мрежа.

6. На предния панел на устройството индикаторите "POWER" ще светнат в син цвят. Първоначалната активация може да отнеме до 5 минути.

7. Превключете телевизора на HDMI Входа, на който е включен приемника.

8. За гледане на телевизия изберете приложението MEDIA HUB и въведете username и password.

9. В случай на проблеми или трудности, се свържете с дежурен оператор от Денонощния център за работа с клиенти на телефон 0888149259, за да Ви окаже съдействие.



Бутон за включване и изключване на устройството

Зона с бутони за обучение

Прелистване на цели предавания. Прелистване с дън в EPG

Електронен програмнен справочник (EPG)

Спиране на пауза

Увеличаване и намаляване на звука

Основно меню (Изход от ТВ приложението) възможност да изберете друго инсталирано приложение

Многофункционални бутони
- извежда каналната листа на екрана
- бутон за връщане в предходно меню

Списък с канали

Многофункционални бутони
- Превключва канали
▲ напред и ▼ назад
Превъртане на предаването
◀ назад и ▶ напред по секунди
- Навигация в менютата
- Бутон ОК за потвърждаване

Връщане на предходен канал

Телевизионен архив